

Configuration simple d'un réseau WLAN

Objectifs de cet exercice

A la fin de cet exercice, l'apprenti doit être capable de...

- ... découvrir et configurer un point d'accès WLAN simple*
- ... configurer le SSID*
- ... configurer le protocole de sécurité WPA2 avec clé partagée*
- ... configurer la carte WLAN d'un client (laptop ou desktop)*

Lancer le simulateur Packet Tracer
Importer le projet « Exercice – WLAN.pkt

Configuration d'un réseau WIFI sécurisé

Access point

Configurer le point d'accès avec les informations suivantes :

SSID :	i-fr
Canal radio :	1
Authentication:	WPA2-PSK
Password PSK:	Epai*12345

Clients

1. Installer une carte WLAN dans le PC.
2. Modifier la configuration WLAN et IP des clients (Laptop et smartphone).

Test

1. Tester la connexion avec la commande ping.
2. Ensuite essayer d'atteindre le serveur web (10.48.24.2) avec le navigateur Internet (Web Browser).